DRAGON TOWER

Effet flamme DMX

TECHNYLIGHT
Entertainment Lighting Effects

ATTENTION !

Protégez de l'humidité.

Débranchez avant d'ouvrir le boîtier !

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit :

- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions suivantes.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le TECHNYLIGHT DRAGON TOWER. Sortez-le de son emballage. Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas, contactez immédiatement votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution !

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Attention :

Tout dommage occasionné par la non-observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.

La fiche au secteur doit seulement être branchée avec une prise de courant adaptée.

Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles.

Soyez prudent lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution !

Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !

Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée au dos de l'appareil.

Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées. Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation.

Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, ne tirez jamais sur le câble.

Tenez les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

Ne laissez pas des personnes incompétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incompétentes.

Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage.

Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toutes modifications sur l'appareil.

Il est interdit de retirer le code barre de l'appareil. Ceci annulerait toute garantie.

Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, etc.

INSTALLATION

DANGER DE MORT !

Débranchez avant toute manipulation !

Montage du projecteur

DANGER D'INCENDIE !

Assurez-vous lors du montage qu'il y ait une zone de sécurité d'un diamètre de 6 m et de 6 m de hauteur.

Assurez-vous qu'il n'ait pas de matériau facilement inflammable proche du boîtier et de la flamme (distance minimale 8 m) !

Choisissez un emplacement adéquat pour installation.

Positionnez toujours l'appareil droit (verticale) et le gicleur en haut.

Installez la recharge de gaz dans son compartiment. Utilisez uniquement notre recharge de gaz ref TECHNYLIGHT R-DRAGON (Code 08176E) (60 jets de 2 secondes).

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. N'utilisez en aucun cas de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.

Nettoyez l'intérieur du projecteur au moins une fois par an avec un aspirateur.

L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel compétent !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	AC 220V~240V 50Hz
Puissance	200W
Hauteur de la flamme	1-3 M
Contrôle	DMX512 (2 canaux) \ MANUEL (Tel. 8 M en option)
Dimensions : 160 ×165 ×560 mm	Poids : 6.4 kg
Sécurité anti-renversement	Porte accès recharge gaz verrouillable

UTILISATION

1) Ne pas faire de projection de flamme de plus de 2 secondes.
2) Si vous souhaitez utiliser le projecteur en mode DMX-512, SVP positionner le commutateur sur DMX.
   Attention : Avant de mettre sous tension la DRAGON TOWER, assurez-vous que le câble DMX est bien branché sur la DRAGON TOWER et sur la console DMX. Le canal 1 permet de projeter la flamme et le canal 2 est le "Timer".
   Dans le cas contraire, la DRAGON TOWER projettera une flamme à la mise sous tension.
3) Si vous souhaitez utiliser le projecteur en mode MANUEL, SVP positionner le commutateur sur POWER.
   Vous devez appuyer sur le bouton de la télécommande filaire (en option) et vérifier que les 2 voyants rouges sont éclairés.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie TECHNYLIGHT selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.